

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 16:48

Link do produktu: <https://kupidyn24.pl/wibrator-analny-stymulator-masazer-prostaty-p-29.html>



Wibrator Analny Stymulator Masażer Prostaty

Cena	102,00 zł
Kod EAN	6959532322682
Materiał	silikon
Rodzaj	korek analny
Marka	Pretty love

Opis produktu

Masażer Analny idealny do stymulacji prostaty

Dyskretna paczka ♥



Dlaczego właśnie ten masażer?

- ☐ zapewnia niesamowitą przyjemność **zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom**
- ☐ wykonany z **miękkiego, trwałego i elastycznego** silikonu
- ☐ **wyjątkowy** zaprojektowany kształt
- ☐ posiada **12 intensywnych wibracji**
- ☐ **idealny do masażu prostaty**
- ☐ alternatywnie, użyj wibratora do **punktowej stymulacji innych stref erogennych** podczas gry solo lub jako część gry wstępnej
- ☐ inteligentna pamięć- **zapamiętywanie ostatniej funkcji**
- ☐ sterowanie za pomocą **jednego przycisku**
- ☐ **hipoalergiczny**, łatwy w czyszczeniu
- ☐ wyposażony w **kabel USB**

Używaj żeli na bazie wody

Zaprojektowany do masażu prostaty ale i stymulacji innych stref


Dzięki temu wyjątkowemu i elegancko zaprojektowanemu kształtowi zabawka ta bezpiecznie pozostanie na miejscu, **pozostawiając ręce wolne** do eksploracji w inny sposób.

Wymiary Masażera:

- ☐ **Materiał:** Silikon
- ☐ **Długość (mm):** 145
- ☐ **Szerokość (mm):** 33
- ☐ **Zasilanie:** Akumulatorowe (w zestawie kabel USB)

Jest, giętki i gładki w dotyku, oraz ma wspaniałe **aksamitne wykończenie**, które na skórze będzie wyglądało luksusowo.

W pełni ładowalna zabawka jest również wyposażona w **KABEL USB** do szybkiego i wygodnego ładowania, która nie wymaga baterii.





Bezpieczny dla miejsc intymnych

Jest to **silikon klasy medycznej**, który jest w 100% bezpieczny dla miejsc intymnych

Dodatkowo silikon jest **hipoalergiczny**, nie uczula ani nie powoduje podrażnień.

Materiał ten bardzo **szybko się nagrzewa**, ale także zatrzymuje na dłużej pozyskane ciepło, dając realne odczucia podczas stymulacji.

Obecnie jest to jeden z najlepszych materiałów stosowanych w produkcji zabawek erotycznych na świecie.

Instrukcja obsługi urządzenia:

- ☐ Aby włączyć lub wyłączyć masażer **przytrzymaj przycisk** około 3 sekundy
- ☐ Zmiana wibracji za pomocą **jednego kliknięcia przycisku**





Miejsce wkładania kabla USB w celu naładowania masażera



