

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 18:25

Link do produktu: <https://kupidyn24.pl/wibrator-dorcel-posuwisty-gora-dol-wielofunkcyjny-p-267.html>



WIBRATOR DORCEL POSUWISTY góra dół WIELOFUNKCYJNY

Cena	500,00 zł
Kod producenta	MM43091
Kod EAN	3700436071946
Maksymalna średnica	4 cm
Długość	24 cm
Materiał	silikon
Marka	Dorcel

Opis produktu

Marc Dorcel i jego pierwszy króliczek w formie pulsatora.



Powstał jako fuzja dwóch zabawek - Dorcel Expert G Rabbit i Dorcel G-Stromer. Podobnie jak poprzednicy ma dwa mocne silniczki.

ZALETY:

Dorcel Rabbit Stormer G to dosłownie **3w1** - łączy w sobie **wibrującą wypustkę** do stymulacji łechtaczki, **zakrzywione zakończenie** w zarysie kulki asygnowane jest do starannego i punktowego stymulowania punktu G, a także **pulsator z efektem tam i z powrotem**.

- Materiał: silikon
- Funkcje: 10 trybów wibracji

-
- Kolor: czarny, złoty
 - Długość: 24 cm
 - Średnica: ok. 4 cm
 - Długość zewnętrznego elementu: 8 cm
 - Zasilanie: akumulator wielokrotnego ładowania (załączony kabel USB).

UWAGA: bo przy maksymalnej mocy Dorcel Rabbit Stormer G zagwarantuje do 1500 ruchów na minutę!

Uwieńczeniem całości jest lekko zakrzywiona rączka dzięki temu można lepiej uchwycić zabawkę.

Sterowanie odbywa się przy pomocy trzech przycisków - start, a także przyciski do powiększania albo zmniejszania intensywności silników.

Czas używania gadżetu po pełnym naładowaniu to **ok. 1 godziny**, a czas ładowania waha się w granicach **dwóch godzin** - **ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB.**

Pierwszy z silniczków

odpowiedzialny jest za wibracje wypustki w postaci króliczych uszu, a dzięki **10 trybom wibracji** zapewni intensywną stymulację łechtaczki i niezapomniane wrażenia.

Drugi silniczek

opowiada za **ruch w przód i tył**, który będzie stymulował pochwę jak podczas konwencjonalnego seksu. Ten specjalny silnik zagwarantuje ruch w **7 trybach intensywności.**





Higiena

Gadżet jest wodoodporny, można go myć w wodzie z dodatkiem mydła antybakteryjnego lub wykorzystać w tym celu specjalnego środka przeznaczonego do czyszczenia gadżetów erotycznych.

Polecamy do jego nawilżenia stosować **lubrykanty na bazie wody**

- inne mogą uszkodzić materiał zabawki !